

# 스마트오렌지(Smart Orange)


안정된 Windows 기반의 정산포스와 저렴한 태블릿,  
또는 이동이 간편한 스마트폰을 연동한 편리한 주문시스템입니다.

- ① 인증관리프로그램(Anymanager) 고객관리-고객등록에서 해당 매장을 조회합니다.  
스마트포스 부분을 원하는 수량으로 입력-저장 후 재인증합니다.

정산/주문포스	2
스마트포스	1

- ② 주문기로 사용할 정산포스 또는 태블릿·휴대폰에 스마트오렌지를 설치합니다.  
정산포스의 경우 익스트림포스 본사에서 설치되어 출고됩니다.  
태블릿이나 스마트폰의 경우 플레이스토어에서 스마트오렌지를 다운받습니다.


- ③ 스마트오렌지를 실행합니다.  
매장의 환경설정이 되지 않은 상태이기 때문에 아래와 같이 오류창이 나타납니다

 Smart 오렌지	
등록되지 않은 장비입니다. 환경설정에서 서버 IP를 정확히 입력하십시오.	
종료	환경 설정

환경설정-서버IP를 눌러 메인포스의 IP주소를 입력하고 저장합니다

서버 IP	
192.168.0.200	
취소	확인

- ④ 메인포스에서 오렌지 프로그램을 실행합니다.  
환경설정-일반에서  스마트 포스를 사용합니다 항목에 체크 후 저장합니다.

- ⑤ 작업표시줄에서 아이콘을 선택하여 무선주문기 데몬  을 실행시킵니다

⑥ 스마트포스에서 메인IP주소를 정확히 입력한 경우 아래처럼 요청 목록이 보여집니다.  
상단 버튼을 눌러 승인처리합니다.



⑦ 정상처리되면 후방 관리프로그램-코드관리-공통코드-POS설정에서 출력여부를 설정합니다.

POS관리에서 조회를 누르면 위와 같이 51번 코드가 자동생성된 것을 확인할 수 있습니다.  
정산포스에 설치한 경우 해당 IP를 입력합니다.

⑧  주문서를 출력할 위치를 설정합니다.


- 자체연결프린터: 스마트포스에 직접 프린터를 연결하여 사용합니다.
- 프린터그룹: 메인POS외 다른 POS에 연결된 프린터로 출력하고자 할 경우 사용합니다.  
코드관리-공통코드-프린터그룹에서 미리 생성한 주방을 선택하여 지정합니다
- 데몬POS: 데몬이 설치된 메인POS에 연결된 프린터로 출력합니다..

- ⑨ 설정이 완료되면 스마트오렌지 아이콘을 선택하여 실행합니다.  
원하는 테이블을 선택하여 주문합니다.



\* 스마트포스 인증을 받은 장비가 변경되는 경우

- ① 무선주문기 데몬을 실행하여 해당 포스를 선택하고 중지 버튼을 누릅니다.



- ② 아래와 같이 중지로 표시됩니다.



- ③ 새로 인증할 장비에 스마트오렌지를 설치하고 서버IP를 입력합니다.  
④ 무선주문기 데몬에서 새 기기에서 올라온 요청을 승인합니다.